

# KURZANLEITUNG

## COFFEA DELIGHT



### Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie stehen vor der Tchibo Coffea Delight Maschine. Die Maschine wurde von unserem Techniker installiert und ist betriebsbereit. Die vorliegende Kurzanleitung unterstützt Sie bei der Bedienung der Maschine. Für das Service- und Technikpersonal stehen gesonderte Handbücher zur Verfügung.

**HINWEIS:** Diese Übersicht dient der Orientierung und ersetzt nicht die allumfängliche Bedienungsanleitung, die mit der Maschine ausgeliefert wird. Beachten Sie dort auch unbedingt die Warn- und Sicherheitshinweise.

## 1. EINSCHALTEN

Auf der rechten Seite der Bedienblende ist der Ein/Aus-Schalter. Drücken Sie diesen Ein/Aus-Schalter zum Einschalten und damit die Maschine aufheizt. Eine automatische Warmspülung startet. Auf dem Display wird die Betriebsbereitschaft der Maschine angezeigt.



## 2. GETRÄNKEWAHL

Die Maschine bietet eine Vielzahl von Getränken an, die durch Drücken der entsprechenden Auswahl Taste auf dem Bildschirm ausgewählt werden können.

**HINWEIS:** Abhängig von der Geräteeinstellung werden ver-

schiedene Menüoptionen angezeigt.

Stellen Sie ein Trinkgefäß in geeigneter Größe unter den Auslauf. Drücken Sie die gewünschte Getränketaste. Durch nochmaliges Drücken brechen Sie die Ausgabe ab.

## 3. BEZEICHNUNG DER MASCHINENTEILE



- 1 Bohnenbehälter
- 2 Pulverbehälter (Choc oder Topping oder zweiter Bohnenbehälter)
- 3 Handeinwurf / Tabletteneinwurf
- 4 Ein/Aus-Schalter
- 5 Tür
- 6 Getränkeauslauf (Kaffee, Milch und Choc)
- 7 Wassertank
- 8 Tassentisch
- 9 StreamJet Tassenwärmer
- 10 Abnehmbare Tropfschale mit Tropfgitter
- 11 Satzbehälter
- 12 Heißwasserauslauf
- 13 Touch-Display für Getränketasten und Einstellungen

## 4. NACHFÜLLEN UND ABFALLBEHÄLTER LEEREN

Zum Nachfüllen den Deckel der Bohnen- und Pulverbehälter entfernen und rechtzeitig Produkte einfüllen.

Der Satzbehälter fängt das verbrauchte Kaffeemehl auf. Wurden ca. 30 Brühungen durchgeführt, erscheint auf dem Display eine Meldung. Zum Entleeren den Tassentisch in den Satzbehälter einschieben (der Tassentisch soll auf dem Satzbehälter liegen), den Satzbehälter entnehmen, leeren (den Tassentisch beim Leeren des Satzbehälters immer festhalten) und wieder einsetzen. Auf dem Display den Vorgang bestätigen.

Bei Kaffeemaschinen ohne Ablaufanschluss muss die Tropf-



schale regelmäßig entleert und gereinigt werden. Hierfür die Tropfschale vorsichtig nach vorne entnehmen, leeren und wieder einsetzen.

## 5. REINIGUNG

Alle Reinigungsvorgänge sind entsprechend den Intervallen in der folgenden Tabelle durchzuführen. Die genauen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

### Übersicht über die Pflege- und Reinigungsintervalle

Täglich	Wöchentlich	Regelmäßig	Automatisch	Meldung	
<b>Reinigungsprogramme</b>					
	✓				Systemreinigung
✓					Mixerspülung
✓					Milchsystemspülung
<b>Entkalkung</b>					
				✓	Entkalkung
<b>Manuelle Reinigungen</b>					
✓					Bedienblende reinigen (CleanLock)
✓					Satzbehälter reinigen
		✓			Auffangwanne reinigen
	✓				Wassertank reinigen
✓					Tropfschale reinigen
✓					Gehäuse reinigen
		✓			Auslauf manuell reinigen
		✓			Brüheinheit reinigen
(✓)	✓				Milchsystem manuell reinigen
(✓)	✓				Mixer reinigen
		✓			Bohnenbehälter reinigen
		✓			Pulverbehälter reinigen

Die Tabelle stellt die Mindestanforderung dar. Je nach Bedarf und Beanspruchung Reinigung öfter durchführen.

## 6. FEHLERBEHEBUNG

Grundsätzliche Vorgehensweise bei Anzeige von Fehlermeldungen oder Störungen: Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und nach einigen Sekunden wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang, der zur Störung geführt hat. In vielen Fällen ist danach die Störung behoben.

Bei Fehlern mit Bezug auf den Brüher oder Wasserfehlern,

empfiehlt es sich eine Reinigung der Brüheinheit durchzuführen. Treten Fehler in Verbindung mit der Milchschaumausgabe auf, liegt die Ursache häufig in geknickten oder verstopften Schlauchführungen und Milhdüsen. Eine weitere Ursache kann eine falsche Milchtemperatur sein.

## 7. TECHNISCHER SUPPORT

Wenn Sie darüber hinaus Rat oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das Tchibo Coffee Service Team unter folgenden Kontaktdaten:

 +49 40 33469190

 [INFO@TCHIBO-COFFEESERVICE-TEAM.DE](mailto:INFO@TCHIBO-COFFEESERVICE-TEAM.DE)



Tchibo Coffee Service GmbH  
Überseering 18 | 22297 Hamburg  
Service-Nummer: +49 800 1302268  
Fax: +49 800 1358230  
[info@tchibo-coffeeservice.de](mailto:info@tchibo-coffeeservice.de)  
[www.tchibo-coffeeservice.de](http://www.tchibo-coffeeservice.de)

